Panasonic



取扱説明書のイラストは SR-HG103を使っています。

取扱説明書

IHI ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ 品番 SR-HG103 SR-HS103 1.44Lタイプ 品番 SR-HG153 SR-HS153

もくじ

お使いになる前に

ページ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 / 付属品

毎日の使い方

ごはんを炊く

(すぐ炊きたいとき)

コースの使い分け 8

コースを変更して炊く 10

健康調理をする 11

予約する 12

現在時刻が合っていないとき

保温する 13

14

20

いろいろなごはんを炊く

五目ごはん / 赤飯 / 手巻きずし / 茶がゆ / 大豆とひじきの混ぜごはん / ライスバーガー

お料理レシピ

豆入り野菜スープ / 玄米の鶏雑炊 / 豆乳と抹茶のケーキ

長くご愛用いただくために

お手入れ

使うたびに・お手入れ機能

故障かな?

こんな表示が出たら 2

こんなときは

保証とアフターサービス 26

仕様 27



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

●壁や家具の近く。(変色や変形の原因) **●アルミシート**や電気カーペットの上。

(アルミ材が発熱し発煙・発火の原因)

安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容|です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 けが、発火、感電など を防ぐために



電源コードやコンセントは 正しく扱う



●電源コードや電源プラグを 傷つけたり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじっ たり、束ねたり、高温部に 近づけたり、重いものを載 せたり、挟み込んだり、加 工したりしない。 電源コードが破損し、

●電源コードが傷んだり、コ ンセントの差し込みが緩い ときは、使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)

火災・感電の原因

●ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しをしない。 (感電の原因)



- ●定格 15A· 交流 100Vの コンセントを単独で使う。
- ●電源プラグは、根元まで 確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなど は、定期的に取る。 / ほこりなどがたまると湿気 などで、絶縁不良となり、

人火災の原因

●延長コードは、定格15A以 上のものを単独使用する。

警告

本体底の吸排気口やすき間に異物を入れない



●特にピンや針金などの金属物。 (感電や異常動作によるけがの原因)




蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



●特にお子様には充分ご注意 ください。





異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電のおそれあり)

- 異常・ ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 故障例 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
 - ●本体が変形したり、異常に熱い。
 - ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
- ➡すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼して ください。

事故を避けるために 次のことはしない



●子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。



●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水を かけたりしない。 (感電・ショートの原因)





●絶対に改造や分解 修理をしない。 (火災・感電・けがの原因)

取扱説明書に記載以外の 用途には使わない



●ふた加熱板の穴をふさぐお それのあるものは、内釜に 入れない。

> 蒸気や内容物が噴出し、 やけどやけがのおそれあり

禁止調理例

- ●ポリ袋などに具材や調味料 を入れて加熱する。
- ●クッキングシートなどを落 としぶた代わりに使用する。

電源プラグに蒸気を あてない

こんな場所で使わない



火災、やけど、 けが、発火、感電など

を防ぐために

●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。

(ショートや発火の原因)

スライド式テーブル では、電源プラグに 蒸気があたらない 位置で炊飯器を お使いください。

使用中や使用直後は 高温部に触れない

●水のかかる所や火気の近く。(感電・漏電の原因)


●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。(火災の原因)



●本体内部は高温です。



特にふたの内側の 金属部分など。





●持ち運ぶときは、 このフックボタンに 触れない。 (ふたが開き、やけどの原因)

●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。

/ 過熱によるやけどや \ けがの原因



ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プ ラグを持つ。 (けがや発火の原因)

●使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。




- ●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)
- ●ご使用後のお手入れは、本体内部が冷えてから行う。

安全上のご注意

炊飯器本体について

- ■スライド式テーブルに置くときは、 必ずテーブルの荷重強度を確認する。 (落下するおそれがあります)
 - ●炊飯器に水やお米を入れると、 1.OL タイプは、約 7kg 1.44L タイプは、約 8kg に なります。



●ふきんなど (蒸気がこもり、ふたの) 変形や表示部が故障する 原因になります



- IH クッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)
- ■磁気に弱いものを近づけない。
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなることがあります)
- IC カード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)
- ■磁石を近づけない。 (誤動作の原因になります)

- ■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま 使わない。
 - ●エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、 うまく炊けません
 - ●炊飯時に蒸気もれが発生し、本体を傷める原因に なります



- ■直射日光が当たる所で使わない。 (変色の原因になります)
- ■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、 ほこりなどは取り除く。(P.19)
- ■本体底(吸排気口)をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布 などの上)で使わない。 (故障の原因になります)

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜の はがれや傷つきなどを防ぐため、次の ような使い方はしない。

準備のとき

●泡立て器などで洗米しない。

炊き上がったとき

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

お手入れのとき

- ●洗いおけ代わりに使わない。(スプーンや食器類を入れない)
- ●かたいものに当てたりしない。
- ●調味料を使った場合は、早めに洗う。
- ●やわらかいスポンジで洗う。 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。

研磨粒子部分で 洗わない

お知らせ

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれは性能や 人体への影響など問題はありません。

SR-HG103/SR-HG153

外面のクリアコートが、使用とともに変色することがありますが、性能に影響はありません。

→気になるときや内釜が変形したときは購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけます。

● SR-HG103:(品番) ARE50-C83 ● SR-HG153:(品番) ARE50-C82

● SR-HS103:(品番) ARE50-C82 ● SR-HS103:(品番) ARE50-C90 ● SR-HS153:(品番) ARE50-C89


CLUB Panasonic

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふたを洗ってください。(P.18~19)



お知らせ

- ●目の不自由な方のために「炊飯」と「取消 / 切」ボタンには凸部 (● ■■●) があります。
- ●操作の基準点を分かりやすくするためにブザー音を「ピピッ」に変えています。

5

使用上のお願い

各部の名前/付属品

お米を洗い水加減する

内釜をセットし電源プラグを差す

炊く

1

■お米をはかって洗う



●はかり方 付属の計量カップすりきりではかる。 (約 180ml /合)

●洗い方

- 最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、 水はすぐに捨てる。
- ② お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2~5回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)



●無洗米は軽く底からかき混ぜる。(お米と水をなじませる)


お願い

●ざる上げ放置しない。 (お米が割れて、べたつきやこげの原因)




■水加減する

●水は、炊きたいコースの目盛り(水位線)に 合わせる。(P.8) (平らな台の上で、左右両方の目盛りを見ながら)



- ●水の量は、お米のカップ数に合わせる。 季節やお好みなどで、水位線の上下 1 ~ 2 mm 程度を目安に加減する。
 - /・新米は少なめ、夏場は多めに・かためがお好みの場合は少なめ、やわらかめがお好みの場合は多めに

(「エコ炊飯」で3カップ炊くとき)



●お米は、平らにならす。図の内釜は 1.0L タイプです。

お知らせ

●お米の浸水は不要です。 (「炊飯 | ボタンを押すと自動で吸水します)

▲ ■内釜を入れる

• ふた加熱板を

ください。

必ず取り付けて

● 内釜の周囲の水分などは、 ふき取っておく。 ■電源プラグを差す

3 ■コースを確認し 「炊飯」ボタンを押す


●コースを変更するときは (P.10)





●炊き上がったらすぐに ごはんをほぐす。

(余分な水分を逃がすため)



- 電源コードは、正しく扱う。
 - ·引き出すときは、赤テープ以上、引き出さない。 (破損の原因)
 - ・戻すときは、コードのねじれを直してから、 電源プラグを少し引くと戻る。

おいしさの **3 か**条



水とお米は正しくはかる

お米はやさしく洗う 力を入れて洗うとお米が割れて べたつきやこげの原因になります。





炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

- pH の高い (9 より高い) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。
- ●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる原因に なります。




こんなことにも **気をつけて!**

- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●お米は開封したら早めに食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

コースの使い分け

	コース	特徴	水位線	炊飯時間の目安 (残時間の表示)
	ニュ エコ炊飯	炊飯時間と電力量 に配慮した標準的 な炊き方です。	エコ炊飯	45 分 (炊飯開始から)
	ふつう	エコ炊飯コース より時間をかけて ふっくら炊き上げ ます。		53分 (炊飯開始から)
日 米 /	少量*1	少量のごはんを ふっくら炊き上げ ます。	白米	48分 (炊飯開始から)
洗洗米	洗 早炊き*2	急いで炊きたい ときに。 ややかために炊き 上がります。		25~32分(8分前から)
	₩ すし	ぱらりとしたすし めしに適したごは んを炊き上げます。	すしめし	46分 (炊飯開始から)
	むかゆ	全がゆとおもゆの 多い5分がゆがで きます。	おかゆ (全または5分)	50~67分(4分前から)
玄米	€ 玄米	玄米をやわらかく、 あっさりとした食 感に炊き上げます。	玄米	110~120分 (12分前から)
発芽玄米	発芽玄米	市販の発芽玄米を やわらかく炊き上 げます。	白米 ^{※3} (市販品の表示)	50~70分 (13分前から)
健康調理	健康調理	スープや雑炊など 栄養豊富な メニューが調理で きます。	(1.0L タイプ) 白米水位線 0.5 ~ 4 (1.44L タイプ) 白米水位線 0.5 ~ 5	メニューに応じて 1~90分* ⁴ (調理開始から)



- ※ 1 1.0Lタイプ: 0.5~1.5カップ、1.44Lタイプ: 0.5~2カップまで炊けます。
- ※ 2 かためのごはんに炊き上がります。あらかじめお米を浸しておくと和らぎます。
- ※3 水加減など詳しい炊き方は、市販品の袋表示をご確認ください。
- ※ 4 セットした時間(分)と蒸気が出始めるまでの時間約5~17分(予熱時間)を加えたものが調理時間になります。

お知らせ)

- ●分づき米・胚芽米・雑穀米は、「発芽玄米」コースがおすすめです。
- ●分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米。約3割取り除いたものが 3分づき米、約5割取り除いたものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。
- **胚芽米とは、**胚芽を残して精米したお米。ビタミンB」やビタミンEを多く含みます。
- ●炊込みごはん・炊きおこわは「白米」「無洗米」の「ふつう」コースがおすすめです。(P.14)

エコ炊飯

■少ない電力量で炊き上げます

- SR-HG103/ SR-HG153
 1.0L タイプ(3 カップ炊飯時消費電力量)
 「ふつう」214 Wh「エコ炊飯」152 Wh
 1.44L タイプ(4 カップ炊飯時消費電力量)
 「ふつう」261 Wh「エコ炊飯」199 Wh
 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による
- SR-HS103/ SR-HS153

 1.0L タイプ(3 カップ炊飯時消費電力量)
 「ふつう」201 Wh「エコ炊飯」152 Wh

 1.44L タイプ(4 カップ炊飯時消費電力量)
 「ふつう」253 Wh「エコ炊飯」199 Wh
 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

(お知らせ)

- ●ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。
- ①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
- ②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より 1 ~ 2mm 程度が目安)

■お米を浸してから炊くときは

この炊飯器はあらかじめお米を浸しておく必要は ありませんが、浸したお米を炊くときは、下記の 手順で炊いてください。

べたつきを抑えて、よりおいしく炊くことができます。

1 コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.10)

浸した米は2度押し

2 欠餘

炊飯 を2度押す



白米 / エコ炊飯のとき

お願い゛

- 13 時間以上(夏場など水温が高い ときは 8 時間以上)水に浸さないで ください。(においの原因)
- ●夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上 浸したときにご使用ください。
- ●炊込みごはんは浸して炊かないでください。

(調味料が沈殿してうまく炊けません)

(お知らせ)

- ●「おかゆ」「玄米」コースでは 使えません。
- ●前炊き時間を短縮するので、 炊飯時間が短くなります。(P.27)
- ●炊飯開始直後からの残時間表示は しません。

 $_{
m S}$


コースを変更して炊く

お買い上げ時は、「白米/エコ炊飯」に設定されています。

他のコースで炊くときは、下記「コースの選び方」を参照ください。



→ コースを選ぶ



- ●予約をするときは(P.12)
- ●お米を浸してから炊くときは (P.9)

ク「炊飯」ボタンを押す



●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。 (余分な水分を逃がすため) 例:「無洗米」の「ふつう」を 選んだとき








コースの選び方

- ●「コース」ボタンを押すたびに「▲」が移動し、下記の順番にコースを選ぶことができます。
 - ■使い始めや、前回「白米」を炊いたとき
- 「白米」が「━」で選択され、「▲」が順に移動します。

2 「無洗米」が「-」で選択され、「▲」が順に移動します。







■前回「無洗米」を炊いたとき

上記手順が **2 1** の順に入れ替わります。

(お知らせ)

- 「白米」「無洗米」は記憶されます。(「エコ炊飯」「ふつう」はコースも記憶されます)
- ●「お手入れ」は選択したときに表示されます。


健康調理をする

豆や野菜を使ったスープや豆乳ケーキなど 栄養豊富なメニューが調理できます。

→ コースを選ぶ

コース

を押し「▼」を「健康調理」に 合わせる



2 m

を押して時間 (分) をセットする


●始めは「40」を表示します。 「分」ボタンを押すごとに 1~20分までは1分単位、 20~90分までは5分単位で 増えていきます。 押し続けると早送りできます。

7 「炊飯」ボタンを押す

点滅 (押すと点灯) 炊飯

●調理が終わると「完了」の表示が出ますので、

取消がを押してください。





調理できる容量

タイプ	白米の水位線	
1.OL	0.5~4カップ	
1.44L	0.5~5カップ	

※材料が最大量を超えたり、最小量よりも少ないと、 ふきこぼれたり、うまく調理ができません。

お願い

次のようなメニューには使用しないでください。

- ●のり状になるカレーやシチューなどのルウを使う メニュー
- ●重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- ●多量の油を使うメニュー
- ●加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー

調理するときは・・・

- ●落としぶたはしないでください。
- ●材料の大きさ、量、温度などの条件で 出来ぐあいが変わりますので、かたいときは 再度「健康調理」コースを選び時間を追加し 調理してください。

調理完了後は・・・

- ●保温になりません。また保温機能も使わないで ください。(P.13)
- ●必ずふた加熱板を洗ってください。
- ●調理が終わったあと、ふたを開けたときに ふた加熱板から上枠に水滴が落ちます。

お知らせ)

- ●セットした時間 (分) と蒸気が出始めるまでの時間 約5~17分 (予熱時間) を加えたものが 調理時間になります。
- ●セットした時間(分)は蒸気が出始めると減って いきます。

予約

●予約は、2通り設定できます。(次に変更するまで記憶) お買い上げ時の設定は、「予約1」が5:00、 【「予約2】が 18:00 です

例:午前7時30分に合わせる場合

現在時刻が合っているか確認する ●合っていないときは、右の手順に従って合わせる。

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.10)

↑ 「予約 1」 または 「予約 2」 を選ぶ

1.2

●押すたびに変わります。

を押す

予約1 ←→ 予約 2



点滅する

炊き上がり時刻を合わせる





●押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを 1 回押す(予約完了)

点滅(押すと消灯し、「予約」ボタンのランプが点灯します)





●炊き上がったらすぐに ごはんをほぐす。(余分な水分を逃がすため)

ΙH 浸した米は2度押し 炊飯 取消

●操作をやり直すとき

●予約を取り消すとき

米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

点滅する

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

点滅が止まれば完了

現在時刻が合っていないとき

・・・・ すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理


●時刻は24時間表示です。

電源プラグを差す

予約 1·2

コース

または



1秒以上長押しする ●「ピッ」と鳴ったら 指を離す。

進む

進む

3時刻を合わせる 進む 自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き (1時間単位)

> (1分単位) ●押し続けると早送り できます。

- 炊飯・保温・予約中の時刻合わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いた とき、現在時刻や予約など記憶していた内容が 消えます。(P.20)
- ●電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身 では交換できません。電池交換される場合は、 お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 (P.26) へご依頼ください。

⊂■予約完了後に現在時刻を見たいとき 「予約」ボタンのランプ点灯中に



を押す

●押している間のみ表示。

お願いとお知らせ

12

- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約できません。(P.27「予約可能時間」参照)
- ●「早炊き」「健康調理」コースは、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- ●炊込みごはん・炊きおこわは予約しないでください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。 おかゆのときは、少しのりっぽくなることがあります。

保温する

保温(自動)

炊き上がると健康調理以外のコースは 自動的に保温になります。

すぐにごはんをほぐしてください(余分な水分を逃がすため)

表示します。(1時間未満は、「0」を表示)

● 24 時間を超えると、現在時刻を表示します。

予約 1·2

コース

ΙH

時

●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.24) (保温臭がしやすいため)

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

浸した米は2度押し

炊飯

取消切

●保温を切るとき

保温 再加熱

●保温中に

再加熱をするとき

●再度、保温するとき

- ●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能(P.18)を使用後、保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.24)
- ●保温中、においや露が多く付かないために、 ごはんが入ったまま、保温を取り消したり、 プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたまま、また 24 時間を 超えて保温しないでください。

お知らせ

お知らせ

- ●「×| 印のメニューも自動的に保温になりますが、おすすめできません。
- ●健康調理は保温になりません。

			E	日米 / 無洗>	K					
エコ火	吹飯	ふつう	少量	早炊き	炊込み 炊きおこわ	すし	おかゆ	玄米	発芽玄米	健康調理
0		0	0	0	X*1 *3	0	X * 2	X*3	X*3	*1

※ 1 ふた加熱板がさびる原因 ※2 のり状になる原因 ※ 3 食味低下の原因

再加熱(手動)

保温中のごはんをあつあつにします。

ごはんをほぐす

「保温(再加熱)」ボタンを押す

点灯 保温

- ●再加熱中は、「保温(再加熱)| ボタンのランプが点滅します。 (約5~7分間)
- ●ブザーが鳴ったら、 すぐにごはんをほぐす。

お知らせ

- ●次の場合は再加熱ができません。
- ●ごはんが冷めているとき (ブザーが 4 回鳴る)
- ●保温中でないとき
- 2 回以上繰り返し再加熱すると、 食味低下の原因になります。

予約する

保温する

でぼう・こんにゃく …… 各30g **2 炊く** 干ししいたけ ………… 2 枚 油揚げ ·············· ½枚 鶏肉(細切り) ……………… 50g にんじん (千切り) …… 50g

薄口しょうゆ・酒 ………… 各大さじ 1


みりん ……… 大さじ ½

塩・即席だしの素 ……… 各小さじ ½

準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻し、細切りにする。 油揚げ…熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。

白米を洗い、調味料を入れ、水を**白米水位線:3**まで 入れ、よくかき混ぜて平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)





点滅(押すと点灯)

|仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわり ほぐす。

14



材料 (5人分) 1人分: 334 kcal

もち米 …………………… 3カップ 小豆 ………… ½ カップ (50g) で ま塩 ·············· 滴量

水加減について

もち米 100%で炊く場合と、 白米を混ぜて炊く場合で、 水加減が違います。

炊き (3 カップの場合) おこわ - 白米100%の場合 白米:もち米の場合 も5米100%の場合 図の内釜は 1.0L タイプです

小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆで上がったら、煮汁は別容器に移して冷まし、小豆は ざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

2 炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ、 30 分程度水けを切る。

内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を 炊きおこわ水位線:3の下の線まで 入れる。足りないときは、水を加える。 もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない) おこわ

炊き

3 炊く





点滅(押すと点灯)

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわり ほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊込みごはん・炊きおこわのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)
- ■すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



材料 (3~4人分)

白米 …………………… 3カップ

砂糖 …… 大さじ 2% 塩 …………… 小さじ 1%

まぐろ・いか・えび・サーモン いくら・きゅうり・卵・たくあん かいわれ菜・アボガドなど …… 適量 🛕 巻く

準備する

白米を洗い、水を**すしめし水位線:3**まで 昆布をお米の上にのせる。

|炊く

炊飯

点滅(押すと点灯)

すしめしを作る

A を鍋に入れ軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、 ごはんをすしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように 混ぜながら、うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。

すしめしのコツ

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移し、 合わせ酢と混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない)
- ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。



材料 (4人分) 1人分: 135 kcal

白米 ……………………] カップ 濃い目のほうじ茶 ………1300ml **3**

飾り用 お茶の葉 ……………………… 適量 準備する

白米を洗い、冷ましたほうじ茶を おかゆ (5分) 水位線:1 まで入れる。

|炊く

おかゆ

- 点滅 (押すと点灯)

おかゆ

全 5分

1.5

仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、 お茶の葉を散らす。

おかゆのコツ

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。 (5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- ●牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- ●味付けは炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●具を入れるときは、お米 1 カップ当たり 150 g以下にする。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●ごはんからのおかゆはできません。



手巻きず

ろいろなごはんを炊く 茶が

ろいろなごはんを炊く

いろいろなごはんを炊く

U 材料 (4人分) 1人分: 422 kcal 玄米 …………… 2.5 カップ 大豆 (乾燥) …… ½ カップ (65g) 芽ひじき (乾燥) …………… 15g

|準備する

玄米と大豆を軽く洗い、水を玄米水位線:3まで 入れる。

2 炊く





点滅(押すと点灯)

玄米

白米

炊込み4まで

-1.5

L0 5

具を準備する

芽ひじき…20 分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ さらに汁けがなくなるまで煮る。

濃口しょうゆ ………… 大さじ2 🖊

ブザーが鳴ったら、具を混ぜ、塩で味を調える。 (内釜で具を混ぜない)

玄米ごはんのコツ

は

油揚げ(細切り) ………1 枚

塩·油 ······ 各適量

- 炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊き込むことができる。 そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- ●水加減は具を入れる前に行う。
- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切ってお米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)

材料 (6 個分) 1 個分: 416 kcal

白米 ………………… 2カップ 発芽玄米 (軽く洗う) ……… 1 カップ 大葉(6枚はみじん切り) …… 12枚 3 ハンバーグを作る

ハンバーグ しいたけ(みじん切り) ……… 3枚

長ねぎ(みじん切り)………… 🎖 本 30 (のし709)シ/ 1個 / かたくり粉 ……… 大さじ3

下味用 濃口しょうゆ・酒 ……… 各小さじ 1

濃口しょうゆ・酒 ……… 各大さじ3 砂糖・みりん・水溶きかたくり粉 … 各大さじ 1 zk100ml

白米を洗い、白米の上に発芽玄米をのせ、 水を**白米水位線:3**まで入れる。 (市販品で水加減が記載されているときは、 その内容に従う)

炊く



・点滅 (押すと点灯)

鶏肉に下味用のしょうゆ・酒で下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、 6等分して形を整え、フライパンで焼く。

|たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせたあと、 水溶きかたくり粉でとろみをつける。

ライスバンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉(みじん切り)を混ぜ、 12等分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

6 仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスバンズに挟む。

●水加減は、具を入れる前にする。

発芽玄米ごはんのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g 以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れる。
- ●具は小さめに切ってお米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)

料理レシピ

※材料が多すぎたり大きすぎたりすると、生煮えやふきこぼれ、上枠に水滴が落ちることがあります。(P.1 1) ※肉類を多く入れると、油分やアクでふた加熱板やふた内面が汚れやすくなります。調理後は必ず、お手入れをしてください。



材料 (4人分) 1人分:80kcal

ベーコン	35g
	50g
	しめじ … 各 75g
	350ml
	1個
	h) 100g
大豆水煮	
, , C ,	少々
塩、こしょう	少々(お好みで)

1.0L/1.44L 共に上記の量

準備する

ベーコン、野菜…1~1.5cm 角に切る。 しめじ…小房に分ける。 内釜にパセリ、塩、こしょう以外の材料をすべて入れる。

調理する(設定時間+予熱時間)





ト点滅(押すと点灯)

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩とこしょうで味を調える。 器に盛り、彩りにパセリを散らす。

<大豆水煮の作り方> 1.0L は乾燥大豆 100g、1.44L は 150g まで

乾燥大豆 100gから約200gの水煮ができます。

①乾燥大豆100gを洗い、豆の3倍量の水に1晩(約8時間)つけて戻す。

②つけ水は捨て、戻した豆と水800mlを内釜に入れ、「健康調理」80分で調理する。

③ブザーが鳴ったら、竹串などでかたさを確認する。



材料 (3人分) 1人分: 174kcal

玄米ごはん

..... お茶わん約2杯分(約260g) だし汁 500ml (水 500ml と即席だしの素小さじ2で可) 鶏肉(ムネ肉) (約 1cmの角切り) 40g

にんじん・しいたけ (薄切り) 各 40g 長ねぎ (小口切り) 40g 塩 小さじ ¼ 薄口しょうゆ 小さじ ½

※玄米以外のごはんでもできます。

1.0L は上記の量、1.44L は 1.5 倍量まで

進備する

内釜に材料をすべて入れる。

調理する(設定時間+予熱時間)

1~2分



- 点滅 (押すと点灯)

仕上げる

3

ブザーが鳴ったら、そのまま5分蒸らす。

■雑炊の材料の割合(目安)

ごはんの量*	水 (だし) の量	具の量				
茶わん軽く 1 杯 (130g)	250ml	80gまで				

※ごはんの量: 1.0Lタイプ お茶わん軽く2杯まで 1.44L タイプ お茶わん軽く 3 杯まで

- ●材料が多すぎたり少なすぎたりすると、ふきこぼれたり、 うまく調理ができません。(P.11)
- ●卵や薬味は、蒸らしが終了してから加えてください。



材料 (8人分) 1人分: 192kcal ホットケーキミックス …… 200g

励	· 2個
豆乳	100ml
サラダ油 大	さじ3
甘納豆※	
抹茶 (粉末)」	はじ 1
バター	… 少量
* - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

に刻むと下に沈みにくくなります 1.0L/1.44L 共に上記の量

準備する

内釜の内側に薄く、バターを塗る。 材料をすべて粉っぽさがなくなるまで混ぜる。(内釜で混ぜない) 生地を内釜に流し入れる。

調理する(設定時間+予熱時間)

健康調理 40分



- 点滅 (押すと点灯)

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ふきんなどで内釜を取り出す。 内釜からケーキを取り出し皿や網の上で冷ます。


※金時豆、白花豆など大きいものは、小豆程度 (お願い) ●内釜は、大変熱くなっていますのでご注意ください。

お手入れ使うたびに

- ■お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ■洗ったあとはからぶきしてください。
- ■本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れる原因)



取り外してから、やわらかいスポンジを使い 台所用中性洗剤で洗う









しゃもじ



ふた加熱板 蒸気ふた

自米無洗米エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

お手入れ機能

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに・・・

①内釜の約8分目まで水を入れる ②内釜を本体にセットし、ふたを閉める



コース を押して「お手入れ」を / 表示させる

「炊飯」ボタンを押す



一点滅 (押すと点灯)

●お手入れが始まる。

約 45 分後、ブザーが鳴ったら

●冷めてからお湯を捨てる。



を押す

(お知らせ)

- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

■次のものは 使わないでください



研磨粒子部分で 洗わない

金属 / ナイロンたわし



ベンジン / シンナー / 磨き粉 / 除菌アルコール / 漂白剤



食器洗い乾燥機/食器乾燥器 (ふた加熱板は除く)

内釜 (P.4)

お願い゛


次込みごはんなど

||味料を使った

ときは、早めに!

内釜を洗いおけ代わりに使わないで ください。

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜が はがれる原因




蒸気ふた

■取り外し方



①引き上げて外す。

②左に回して外す。



■取り付け方(取り外しと逆の手順で)

①「▲」印を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。



②ふたに押し込む。

ふた内面/パッキン


固く絞ったふきんでふく。

蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部 およびパッキンをふく。

パッキン部のごはんつぶなど異物は取り除く。

(お知らせ)

水を増やしたり、玄米を炊いた場合は汚れやすく なります。



上枠

固く絞ったふきんでふく。 フックボタン周辺のごはんつぶなど異物は取り除く。

水などを流し込んで洗わないでください。

釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を 含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふく

ふた加熱板

使うたびに洗う

熱くなっていますのでご注意ください。

■取り外し方

ホルダーパッキンを持って、 手前に引っ張る。



■取り付け方

逆の手順で、 ふたの中心にある軸に、 押し込む。



お願い

- ●調味料を使った場合(炊込みごはんや健康調理 など) は、早めに洗ってください。 (においや腐敗、さびの原因)
- ●ふた加熱板は、まれに点さびが出ることがあり ます。クリームタイプの磨き粉でお手入れして ください。

定期的に

本体底面(吸排気口)



掃除機などで、ほこりや ごみを取り除く。

女にすかな? サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症状	ここを確認!	ページ
予約	予約したのに すぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	12 27
約	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です) ● 「炊飯」 ボタンは押しましたか?	12 12
	炊飯時間が長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約45分) 長くなります。●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。●「U12」または「U15」を表示していませんか?	_ _ _ 21
炊飯	音がする	●「ブーン」 音→熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」 音→ IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」 音→蒸気が噴き出す音です。	
保温中	蒸気口以外から 蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、 内釜が変形していませんか?●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?	19
	ボタン操作が できない	●ボタンのランプが点灯していませんか?→炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	
	「保温(再加熱)」 ボタンを受け付け ない	●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。	
その他	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.26)へご依頼ください。	12

こんな表示が出たら

エラー表示	ここを確認!	ページ
	●内釜はセットされていますか? →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して 表示を消したあと、再度操作してください。	_
	 ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 ●水の量が多くないですか? →「取消/切」ボタンを押してください。次に炊くときは、水を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押してください。 	4 —
<u> </u>	● 96 時間を超える保温をしていませんか? →「取消/切」 ボタンを押してください。	
<u> </u>	 ●ふたが開いていませんか? ●蒸気ふたは付いていますか? →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。 ●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか? →カチッと音がするまで回して取り付けてください。 ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押してください。 	18 — 18
	●電源から入る雑音の影響を受けています。 →「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。	_
U 25	 ●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか? →次の手順でほこりを取り除いてください。 ①「取消/切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら内釜を取り出す。 ③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.19) ●じゅうたんなどの上で使っていませんか? →風通しのよい場所(テーブルの上など)でお使いください。 	4

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

H[] |~H[]9

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

故障ではありません。

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出る

ことがあります。IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、

電源プラグから

火花が飛んだ

べたつく (やわらかい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
 - →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- アルカリイオン水 (pH9より高い) を使っていませんか?
- お湯で洗米していませんか?
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか? (1.0 L タイプ: 0.5~1.5カップ、1.44 L タイプ: 0.5~2カップ)
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- 新米は、通常より少なめの水で炊きましたか? (水位線より 1~2mm 程度が目安)
- ◆ 水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2度押ししましたか?→「お米を浸してから炊くときは」(P.9)
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- ●「発芽玄米」コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に 白米を混ぜて炊いているときは、分づきの度合いや混ぜる白米の量によって べたつくことがあります。→「白米 | コースで炊いてください。
- かためのごはんがお好みですか?
- →水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)

ぱさつく(かたい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)
- ●「早炊き」コースで炊いていませんか?
- 硬度の高い(100以上)水を使っていませんか?(海外のミネラルウォーターなど)
- ◆ 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2度押ししませんでしたか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米は、通常より多めの水で炊きましたか? (水位線より 1~2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか?
 - →水を多めにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
 - →「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、「ふつう」コースをお試しください。

こげる

- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか?
- 無洗米を使うとこげやすくなります。→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?
- 割れ米が多く混ざっていませんか?
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- 調味料を入れて炊いていませんか?(炊込みごはんなど)
- 発芽玄米、分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



症状

ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか? ●保温中に、ではんが入ったまま電源プラグを
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- 24 時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ┃●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●「健康調理」コースを使ったあとや炊込みごはんなど調味料を 入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
- →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使って ください。(P.18)
- ●お米や水の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見える ことがあります。

乾燥する

露が付く

におう

苗ばむ

- 24 時間以上保温していませんか?
- | ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- 】●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたは、しっかり閉まっていますか?

おかゆが のり状になる

- |●長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など)
- **●おかゆを保温していませんか?**

薄い膜ができる

- |●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか?
- オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、 害はありません

ごはんが内釜に こびりつく

- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのある ごはんは、こびりつきやすいことがあります。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.24~25の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

こんなときは

P.22~23 の対応をしても 症状が改善しないときなどは、 炊飯器の設定を変更することができます。



●手順の 1 は、「白米」または「無洗米」の「早炊き」コースに合わせてください。 ●手順の3·4は、それぞれ16秒以内に完了してください。


保温中、ふた加熱板や内釜に 露が多く付くとき

1 □-ス を押し [▲] を「早炊き」 に合わせる



(受付音「ピッ」はしません)

(受付音「ピッ」はしません)



3 炊飯を押す



4 (3-2) を押して「62」を表示 させる

> 押すごとに $62 \rightarrow 74 \rightarrow 76 \rightarrow 72 \rightarrow 60$ → 62 | の順に変わります 4秒後に完了



お知らせ


●工場出荷時は「60」に設定 しています。

ごはんの保温温度を上げたいとき (60 → 74 に 上げる)

コース を押し「▲ | を「早炊き | に合わせる



を押す (受付音「ピッ」はしません)





3 炊飯を押す



を押して「74」を表示 させる

押すごとに $[62 \rightarrow 74 \rightarrow 76 \rightarrow 72 \rightarrow 60]$ → 62 | の順に変わります

4秒後に完了





お願い

● 12 時間を超える保温は しないでください。

●変更後、においがするときは 「76」、 変色・乾燥するときは 「72」に変更してください。

お知らせ)

●丁場出荷時は「60」に設定 しています。

ごはんの こげが気になるとき

1 □-ス を押し 「▲」を「早炊き」 に合わせる



(受付音「ピッ」はしません)

予約 を押す 1·2 (受付音「ピッ」はしません)



3 コース を押し「02」を選ぶ



炊飯を押す



4 [コース] を押し [So:Lo] を表示 させる

> 押すごとに [So:Lo] [So:HI] [So:Lo] · · · の順に変わります

> > 4秒後に完了



お米の性質や状態によって お好みに炊けないとき

| コース | を押し 「▲ | を 「早炊き | に合わせる



を押す 保温 (受付音「ピッ」はしません)


予約 を押す (受付音 [ピッ] はしません)



3 コース を押し「03」を選ぶ




炊飯を押す



4 コース を押して「()」を表示 させる

> 押すごとに

> > 4秒後に完了



お知らせ

●変更すると、白米の「ふつう」 「少量」と無洗米は選べなく なります。

●炊飯時間は約60分になります。

終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れの終了音を消す)

| コース」を押し「▲」を「早炊き」 に合わせる



を約10秒間押す



お知らせ

●変更しても、ボタン受付音は、 消えません。

お願いとお知らせ

●元に戻すときは、もう一度同じ 操作をしてください。

● 16 秒以上何も操作されない ときは、現在時刻表示に戻ります。 (設定できていません)

こん

なときは

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名電話()お買い上げ日年月日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら」「こんなときは」 (20~25ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 Î Ĥジャー炊飯器 ●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上けの 販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 - ※修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この I Hジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

ル海湾 旭川 **奈** (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166

札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

滋賀 26 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1

京都 (075)646-2123 京都市南区上島羽中河原3番地

天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11

鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33

大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2

沖縄 26 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

※ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

■各地域の修理ご相談窓口・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

5 (0155)33-8477 5 (0138)48-6631	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
₹ ₽ (0120)/10-6621			, IW	L (00)0000 0220	八城市城木区民口口100
A (0130)40 0031	函館市西桔梗589番地241	匹威地区	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
1 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国条区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
5 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
1 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香 川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
1 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四田李区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	23 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福 岡	25 (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	23 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
1 1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮 崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
15 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
. 常臣用动物复卜原动臣最后装厂第一上书	第 1017)775-0326 日 1018)868-7008 日 1019)645-6130 成 1022)387-1117 ジ 1023)641-8100 日 1024)991-9308 日 1028)689-2555 日 1027)254-2075 日 1029)864-8756 日 1043)208-6034 日 1035477-9700 日 1035547-9700 日 1055)222-5822 日 1045)847-9720 日 1076)280-6608 日 1076)280-6608 日 1076)424-2549 日 10776)21-0622	(図館流通卸センター内) 清森市大字浜田字豊田364 初 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 の (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 が (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 が (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 の (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 で (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 で (025)254-2075 前橋市箱田町325-1 つくば市筑穂3丁目15-3 が (048)728-8960 精川市市央区末広5丁目9-5 で (043)208-6034 杆葉市中央区末広5丁目9-5 で (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 で (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 の (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 の (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 の (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 に (076)21-0622 福井市問屋町2丁目14	(図館流通卸センター内) 青森市大字浜田字豊田364 秋田市外旭川字小谷地3-1 図 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 図 (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 図 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 図 (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 図 (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 字都宮市上戸祭3丁目3-19 前橋市箱田町325-1 つくば市筑穂3丁目15-3 図 (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 図 (043)208-6034 干菓市中央区末広5丁目9-5 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 図 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 図 (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 図 (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 図 (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 図 (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 図 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 は (076)21-0622 福井市問屋町2丁目14	(函館流通卸センター内) 和歌山 兵庫 (3017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 兵庫 (3018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 島取 (3019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 米子 (3023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 部(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 部(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 前橋市箱田町325-1 コーム (3029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 「3029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 「3029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 「3035477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 「2055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 「30(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 「30(045)847-9720 横浜市港町区町1丁目8-14 佐賀 (30(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 大分 九州地区 宮崎	(図館流通卸センター内) 青森市大字浜田字豊田364 飛 10 (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 飛 10 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 扇 10 (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42

高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82

愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10

三 重 📆 (059)254-5520 津市久居野村町字山神421

中部地区 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

仕樣

£ t

メニュー	お米の種類	炊飯時間の目安(分) の種類 ・() 内は、「炊飯」ボタ ンを 2 度押ししたとき 予約可能		予約可能時間	炊飯容量(カップ数) ・()内は、具を入れて炊くとき		
					1.0L タイプ	1.44L タイプ	
エコ炊飯	白米	45 (35~44)	0	60 分前~	0.5 ~ 5.5	0.5 ~ 8	
エコが既	無洗米	45 (25~30)			0.5 ~ 5.5	0.570	
ふつう	白米	53 (30~38)	0	60 分前~	0.5 ~ 5.5	0.5 ~ 8	
13123	無洗米	53 (30~40)			0.5 * 0.5	0.5~6	
少量	白米・無洗米	48 (30~32)	0	60 分前~	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 2	
早炊き	白米・無洗米	25~32 (23~30)	0	_	0.5 ~ 5.5	0.5 ~ 8	
すし	白米・無洗米	46 (26~34)	0	60 分前~	1 ~ 5.5	1~8	
おかゆ	白米・無洗米	米 50∼67	×	70 分前~	全がゆ 0.5 ~ 1.5 (0.5 ~ 1)	全がゆ 0.5 ~ 2 (0.5 ~ 1.5)	
עוינוכני	一一个:無元不	30.007	_ ^) O () Bij. o	5分がゆ 0.5~1(0.5)	5分がゆ0.5~1.5(0.5~1)	
炊込み	白米・無洗米	53	×	×	1~4	1~6	
炊きおこわ	白米・無洗米	53	×	×	1~3	1~6	
3	玄米	110~120	×	130 分前~	1~3 (1~2)	1~6 (1~5)	
発	芽玄米	50~70 (32~50)	×	60 分前~	0.5 ~ 4 (0.5 ~ 3)	0.5~6 (0.5~5)	
健原	康調理	メニューに応じて、1~90	_	_	白米水位線 0.5 ~ 4	白米水位線 0.5 ~ 5	

● [×] 印は、おすすめできないメニューです。(P.12~13)

		SR-HG103	SR-HS103	SR-HG153	SR-HS153	
電	源	交流 100 V 50 / 60 Hz				
消費電力(約)	炊飯時	110	00 W	1200 W		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	保温時	748 W (1	5.7 Wh*1)	853 W (20.3 Wh*1)		
コードの長る	<u>*</u>	1.0 m				
質量(約)		4.1 kg 3.8 kg		4.5 kg	4.1 kg	
大きさ(幅×奥行×高さ)		25.4 cm × 36.2 cm × 21.1 cm (40.4 cm*2)		25.4 cm × 36.2 cm × 24.6 cm (43.9 cm*2)		

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

●※1 1時間当たりの保温時消費電力量です。

●電源が"切"の状態での消費電力は、約 0.6W です。(電源プラグを接続した状態) ●※2 ふたを開けたときの高さです。

●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

SACABILITY CONTRACTOR INCOME.								
	SR-HG103	SR-HS103	SR-HG153	SR-HS153				
最大炊飯容量	1.	0 L	1.4	4 L				
区分名	В			С				
蒸発水量	5.0 g	5.0 g	5.0 g	5.0 g				
年間消費電力量	78.4 kWh/年	78.4 kWh/年	124 kWh/年	124 kWh/年				
1回当たりの炊飯時消費電力量	152 Wh	152 Wh	199 Wh	199 Wh				
1 時間当たりの保温時消費電力量	15.7 Wh	15.7 Wh	20.3 Wh	20.3 Wh				
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.69 Wh	0.69 Wh	0.69 Wh	0.69 Wh				
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.58 Wh	0.58 Wh	0.58 Wh	0.58 Wh				

- 注記 1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米/エコ炊飯」コースでの電力量です。
 - 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

愛情点検

長年ご使用の IH ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼 ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

http://mobile.club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、

CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒 673 — 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地